Singer Koordvoet



Om een leuk effect te verkrijgen, loopt bij de koordvoet een inlegdraad mee waar een dichte zigzagsteek overheen wordt genaaid. Het draad kan van katoen of kunstvezel zijn, maar ook een dunne wollen draad is erg geschikt. De voet geleidt het inlegdraad gelijkmatig met de steken mee - door bochten, rondingen en hoeken.

Met de hand een lastig werkje, maar met de koordvoet een fluitje van een cent!

Geschikt voor de volgende naaimachinemodellen:

Model: 6160 - 6180 - 7256 - 7422 - 9960
Curvy: 8763 - 8770
Confidence: 7463 - 7465 - 7467 - 7469 - 7470
XL: 400/550

Artikelnummer:

Prijs: € 13,99