Kraalvoet 4 mm



Niet geschikt voor: Hobby en Varimatic.
Om uw naaiproject iets extr's mee te geven, kunt het benadrukken met prachtige parels of kralen. De kralen lopen soepel door de uitsparing onderin de voet tijdens het naaien en het resultaat is verbazingwekkend.
Naaien:
1. Klik de kraalvoet vast.
2. Rijg de naald van uw machine in met een transparante bovendraad en normaal
naaigaren als onderdraad.
3. Kies een zigzagsteek of een blindzoomsteek. Pas de steekinstellingen aan de
kraalgrootte aan.
Voor 4 mm kralen
Zigzagsteek Steeklengte 3.5 Steekbreedte 4.0
Blindzoomsteek Steeklengte 1.0 Steekbreedte 4.5
4. Plaats het snoer kralen onder de voet in de uitsparing onder de kraalvoet.
5. Leg versteviging onder de stof.
6. Verlaag de onderdraadspanning voor een fraaie steek.
7. Laat de naaivoet zakken. Draai net zolang aan het handwiel tot de kralen met voldoende
handmatige steken op hun plaats zitten. Naai de snoerkralen eerst vast aan een testlapje
om de draadspanning, steeklengte en steekbreedte te testen voor de kralen en de stof.
Pas aan, indien nodig.
8. Naai langzaam.
Let op: spiegel de blindzoomsteek als u de kralen naait aan de rand van de stof.

Artikelnummer: 820604096-13

Prijs: € 19,00